

I		
symbol	jednotka	popis
i		převodový stupeň
I		zatěžovatel
I_{aM}		přetížitelnost
I_{aN}	[A]	jmenovitý proud na výstupu
I_{cs}	[A]	proud zablokovaného rotoru
I_{DH}	[A]	stejnoseměrná složka harmonických
I_{dm}	[A]	demagnetizační proud
I_{dM}		přetížitelnost
I_{dN}	[A]	jmenovitý výstupní proud
I_{Hn}		zatěžovatel
I_N	[A]	jmenovitý proud
I_{pk}	[A]	špičkový proud
I_{pp}		rozkmit
I_s	[A]	proud zablokovaného rotoru
I_{SCM}	[A]	maximální přípustný zkratovací proud
I_{UN}	[A]	jmenovitý zbytkový střídavý proud
I_{VN}	[A]	jmenovitý vstupní proud