

R

symbol	jednotka	popis
R_{c1}	[N]	vypočtené radiální zatížení na vstupní hřídeli
R_{c2}	[N]	vypočtené radiální zatížení na výstupní hřídeli
R_{mt}		odpor v motorové svorkovnici
R_{N1} R_{N2}	[N]	jmenovité radiální zatížení ve středu vstupní, výstupní hřídeli
R_{x1}	[N]	přípustné radiální zatížení ve středu vstupní hřídeli aplikace
R_{x2}	[N]	přípustné radiální zatížení ve středu výstupní hřídeli aplikace